




Voraussetzungen:

Der Balcosy darf nur bis zu einer Höhe von 12 m verwendet werden. Das ist im Altbau für gewöhnlich max. das 2. OG und im Neubau max. das 3. OG.


Max. 12m Höhe

Außenansicht



Mind. 80 cm Höhe


Innenansicht



Die Oberkante des Fensterbrettes muss mindestens 80 cm vom Boden entfernt sein. (Mindestparapethöhe)

Mind. 120 cm Platz


Innenansicht



Für ein angenehmes Hochklappen des Balcosy wird innen mindestens 1,20m Platz vom Fenster weg benötigt. Unsere Empfehlung liegt bei 1,50m.

Kein Mittelposten

Innenansicht



Wenn du ein Flügelfenster mit einem fixierten Mittelposten hast, ist eine Montage derzeit leider nicht möglich.



Balcosy